

Подшипники роликовые упорные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



89440

Ширина B : 122
Внешний диаметр D : 400
Внутренний диаметр d : 200
Размер : 200x400x122



89468

Ширина B : 170
Внешний диаметр D : 620
Внутренний диаметр d : 340
Размер : 340x620x170



29280E.MB

Ширина B : 85
Внешний диаметр D : 540
Внутренний диаметр d : 400
Размер : 400x540x85



29388E

Ширина B : 145
Внешний диаметр D : 680
Внутренний диаметр d : 440
Размер : 440x680x145



89492

Ширина B : 206
Внешний диаметр D : 800
Внутренний диаметр d : 460
Размер : 460x800x206



294/710E

Ширина B : 308
Внешний диаметр D : 1220
Внутренний диаметр d : 710
Размер : 710x1220x308

Подшипник 29317-E1	Ширина B : 39 Внешний диаметр D : 150 Внутренний диаметр d : 85 Размер : 85x150x39
Подшипник 29324-E1	Ширина B : 54 Внешний диаметр D : 210 Внутренний диаметр d : 120 Размер : 120x210x54
Подшипник 29318-E1	Ширина B : 39 Внешний диаметр D : 155 Внутренний диаметр d : 90 Размер : 90x155x39
Подшипник 29322-E1	Ширина B : 48 Внешний диаметр D : 190 Внутренний диаметр d : 110 Размер : 110x190x48
Подшипник 29330-E1	Ширина B : 60 Внешний диаметр D : 250 Внутренний диаметр d : 150 Размер : 150x250x60
Подшипник 29328-E1	Ширина B : 60 Внешний диаметр D : 240 Внутренний диаметр d : 140 Размер : 140x240x60
Подшипник 29340-E1	Ширина B : 85 Внешний диаметр D : 340 Внутренний диаметр d : 200 Размер : 200x340x85
Подшипник 29326-E1	Ширина B : 58 Внешний диаметр D : 225 Внутренний диаметр d : 130 Размер : 130x225x58
Подшипник 29336-E1	Ширина B : 73 Внешний диаметр D : 300 Внутренний диаметр d : 180 Размер : 180x300x73
Подшипник 29334-E1	Ширина B : 67 Внешний диаметр D : 280 Внутренний диаметр d : 170 Размер : 170x280x67

Подшипник 29412-E1	Ширина B : 42 Внешний диаметр D : 130 Внутренний диаметр d : 60 Размер : 60x130x42
Подшипник 29320-E1	Ширина B : 42 Внешний диаметр D : 170 Внутренний диаметр d : 100 Размер : 100x170x42
Подшипник 29413-E1	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 140 Внутренний диаметр d : 65 Размер : 65x140x45
Подшипник 29420-E1	Ширина B : 67 Внешний диаметр D : 210 Внутренний диаметр d : 100 Размер : 100x210x67
Подшипник 29418-E1	Ширина B : 60 Внешний диаметр D : 190 Внутренний диаметр d : 90 Размер : 90x190x60
Подшипник 29424-E1	Ширина B : 78 Внешний диаметр D : 250 Внутренний диаметр d : 120 Размер : 120x250x78
Подшипник 29417-E1	Ширина B : 58 Внешний диаметр D : 180 Внутренний диаметр d : 85 Размер : 85x180x58
Подшипник 29426-E1	Ширина B : 85 Внешний диаметр D : 270 Внутренний диаметр d : 130 Размер : 130x270x85
Подшипник 29422-E1	Ширина B : 73 Внешний диаметр D : 230 Внутренний диаметр d : 110 Размер : 110x230x73
Подшипник 29414-E1	Ширина B : 48 Внешний диаметр D : 150 Внутренний диаметр d : 70 Размер : 70x150x48

Подшипник 29332-E1		Ширина B : 67 Внешний диаметр D : 270 Внутренний диаметр d : 160 Размер : 160x270x67
Подшипник 29416-E1		Ширина B : 54 Внешний диаметр D : 170 Внутренний диаметр d : 80 Размер : 80x170x54
Подшипник 29428-E1		Ширина B : 85 Внешний диаметр D : 280 Внутренний диаметр d : 140 Размер : 140x280x85
Подшипник 29415-E1		Ширина B : 51 Внешний диаметр D : 160 Внутренний диаметр d : 75 Размер : 75x160x51
Подшипник 29432-E1		Ширина B : 95 Внешний диаметр D : 320 Внутренний диаметр d : 160 Размер : 160x320x95
Подшипник 29434-E1		Ширина B : 103 Внешний диаметр D : 340 Внутренний диаметр d : 170 Размер : 170x340x103
Подшипник 29430-E1		Ширина B : 90 Внешний диаметр D : 300 Внутренний диаметр d : 150 Размер : 150x300x90
Подшипник 29436-E1		Ширина B : 109 Внешний диаметр D : 360 Внутренний диаметр d : 180 Размер : 180x360x109
Подшипник 29240-E1-MB		Ширина B : 48 Внешний диаметр D : 280 Внутренний диаметр d : 200 Размер : 200x280x48
Подшипник 29248-E1-MB		Ширина B : 60 Внешний диаметр D : 340 Внутренний диаметр d : 240 Размер : 240x340x60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93