

# В, НС, НS, ХС, FD, N, 234, 202, 203, ВАХ Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93



**Сверхточный подшипник В 7014 ЕТР4SUL**

Ширина В : 20  
Внешний диаметр D : 110  
Внутренний диаметр d : 70  
Размер : 70x110x20



**Сверхточный подшипник В 71906 ЕТР4SUL**

Ширина В : 9  
Внешний диаметр D : 47  
Внутренний диаметр d : 30  
Размер : 30x47x9



**Сверхточный подшипник В 7008 СТР4SUL**

Ширина В : 15  
Внешний диаметр D : 68  
Внутренний диаметр d : 40  
Размер : 40x68x15



**Сверхточный подшипник В 7010 СТР4SUL**

Ширина В : 16  
Внешний диаметр D : 80  
Внутренний диаметр d : 50  
Размер : 50x80x16



**Сверхточный подшипник В 7012 СТР4SUL**

Ширина В : 18  
Внешний диаметр D : 95  
Внутренний диаметр d : 60  
Размер : 60x95x18



**Сверхточный подшипник В 7012 ЕТР4SUL**

Ширина В : 18  
Внешний диаметр D : 95  
Внутренний диаметр d : 60  
Размер : 60x95x18



**Сверхточный подшипник В 7014 СТР4SUL**

Ширина В : 20  
Внешний диаметр D : 110  
Внутренний диаметр d : 70  
Размер : 70x110x20



**Сверхточный подшипник В 7013 СТР4SUL**

Ширина В : 18  
Внешний диаметр D : 100  
Внутренний диаметр d : 65  
Размер : 65x100x18



**Сверхточный подшипник В 71905 ЕТР4SUL**

Ширина В : 9  
Внешний диаметр D : 42  
Внутренний диаметр d : 25  
Размер : 25x42x9



**Сверхточный подшипник В 7204 СТР4SUL**

Ширина В : 14  
Внешний диаметр D : 47  
Внутренний диаметр d : 20  
Размер : 20x47x14



**Сверхточный подшипник V 7205 CTP4SUL**

Ширина B : 15  
Внешний диаметр D : 52  
Внутренний диаметр d : 35  
Размер : 25x52x15



**Сверхточный подшипник V 7207 CTP4SUL**

Ширина B : 17  
Внешний диаметр D : 72  
Внутренний диаметр d : 35  
Размер : 35x72x17



**Сверхточный подшипник V 7206 CTP4SUL**

Ширина B : 16  
Внешний диаметр D : 62  
Внутренний диаметр d : 30  
Размер : 30x62x16



**Сверхточный подшипник V 71905 CTP4SUL**

Ширина B : 9  
Внешний диаметр D : 42  
Внутренний диаметр d : 25  
Размер : 25x42x9



**Сверхточный подшипник V 7012 CTP4SUL**

Ширина B : 18  
Внешний диаметр D : 95  
Внутренний диаметр d : 60  
Размер : 60x95x18



**Сверхточный подшипник V 7009 CTP4SUL**

Ширина B : 16  
Внешний диаметр D : 75  
Внутренний диаметр d : 45  
Размер : 45x75x16



**Сверхточный подшипник V 7011 CTP4SUL**

Ширина B : 18  
Внешний диаметр D : 90  
Внутренний диаметр d : 55  
Размер : 55x90x18



**Сверхточный подшипник V 71903 CTP4SUL**

Ширина B : 7  
Внешний диаметр D : 30  
Внутренний диаметр d : 17  
Размер : 17x30x7



**Сверхточный подшипник V 7203 CTP4SUL**

Ширина B : 12  
Внешний диаметр D : 40  
Внутренний диаметр d : 17  
Размер : 17x40x12

**Сверхточный подшипник HCS 71912 ETP4SUL**

Ширина B : 13  
Внешний диаметр D : 85  
Внутренний диаметр d : 60  
Размер : 60x85x13



**Сверхточный подшипник В 71908 СТР4SUL**

Ширина В : 12

Внешний диаметр D : 62

Внутренний диаметр d : 40

Размер : 40х62х12



**Сверхточный подшипник В 7013 ЕТР4SUL**

Ширина В : 18

Внешний диаметр D : 100

Внутренний диаметр d : 65

Размер : 65х100х18

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93